				AS 2
ÉNERGIE DE LA BATTERIE①				28 Wh
TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE, CAPACITÉ : 80 % / 100 %				
AL 1				60 min / 80 min
AL 5	**NOUVEAU**			30 min / 50 min
AL 5-2	**NOUVEAU**			30 min / 50 min
PS 1	**NOUVEAU**			60 min / 80 min
RENDEMENTS de la batterie② (exemple d'application) et temps de travail par charge de batterie③ (jusqu'à ...)				
	GTA 26		Pour le sciage de branches (Ø 4 cm) jusqu'à ...	80 coupes
	GTA 40	**NOUVEAU**	Pour le sciage de bois équarri (5 x 5 cm) jusqu'à ...	200 coupes
	HSA 26		En coupe d'entretien jusqu'à ...	30 buissons sphériques 110 min
	HSA 30		Jusqu'à ... de haie	50 m² 50 min
	HSA 40		Jusqu'à ... de haie	40 m² 40 min
	FSA 30		Bordures de pelouse jusqu'à ... / Surface de pelouse jusqu'à ...	200 m / 45 m² 19 min
	BGA 30	**NOUVEAU**	Pour feuilles mortes sèches sur de l'asphalte jusqu'à ...	150 m² 25 – 8 min④
	RCA 20	**NOUVEAU**	Lors du nettoyage avec l'embout à jet plat ou l'embout rotatif jusqu'à ...	15 / 7,5 min⑦
	SEA 20		–	14 min
	KOA 20	**NOUVEAU**	Lors du gonflage de pneus (fonction haute pression) jusqu'à ...	23 min⑤
	ASA 20	**NOUVEAU**	Lors de la coupe de branches (25 mm Ø) jusqu'à ...	2.000 coupes

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit
② Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du matériau coupé ou aspiré
③ Les autonomies indiquées par charge de batterie et par surface sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'utilisation ainsi qu'en fonction du matériau coupé ou aspiré
④ Réglage en continu de la puissance maximale - minimale
⑤ Peut varier en fonction de la pression réglée et de l'outil connecté
⑥ Explication des symboles, voir page 376
⑦ Mode éco / fonctionnement standard